



Makes the Difference

BARIGO E7 / E7S



Menü

- S4** 2 Sek. drücken
- S1/S3** blättern
- S2** auswählen

Funktionen

- S1** Barometer
- S2** Kompass
- S3** Höhenmesser
- S5** Tastensperre
(im Uhrzeitmodus
2 Sek. drücken)

Uhr einschalten

(nach Batteriewechsel)

S1+S3+S4+S5

2 Sek. gleichzeitig
gedrückt halten

Aktuelle Höhe eingeben

- S3** Höhenmesser
S5 2 Sek. drücken
S1/S3 aktuelle Höhe eingeben
S5 Ende

Uhrzeit eingeben

- S4** 2 Sek.drücken
→ Menü
S1 Settings → **S2**
S1 Time-Date → **S2**
S1/S3 zum Einstellen
der Stunden/
Minuten/
Sekunden/Jahr/
Monat/Tag/
Tastenton
S2 jeweils zur Bestä-
tigung drücken
S4 2 Sek. → Ende

Kompass (kalibrieren)

- S4** 2 Sek. drücken
→ Menü
S1 Settings → **S2**
S3 Compass → **S2**
Uhr auf ebene Fläche
legen und entsprechend
des sich aufbauenden
Segmentrings drehen.
Anzeige:
DONE = perfekt
FAIL = noch einmal
versuchen